

Dear customer,

we are pleased that you have chosen a Walimex pro product from WALSER and wish you much pleasure with our Pop-Up Camouflage Tent.

With the brands Walimex pro and Mantona, WALSER offers its customers inexpensive, selected and exclusive products for creative photography and videography directly from the manufacturer. Both ambitious beginners and professionals benefit from our product know-how and excellent service. Share our enthusiasm for professional photography and videography and be inspired by our products!

We are here for you!

If you need help or a free, individual consultation from our trained specialist personnel, please contact our service team.

We are happy to help!

Your WALSER Team

Email / Homepage

info@walser.de
www.walser.de

Our postal address:

WALSER GmbH & Co. KG
Senefelderstrasse 23
86368 Gersthofen
Germany

Our warranty promise

WALSER is known for its high-quality workmanship, optimal functionality and customer-oriented service. To highlight our exceptional service level, we offer a 2 year warranty for this **Walimex pro** product. This warranty is only valid in combination with your purchase receipt.

If you would like to utilize our warranty, contact us by email at

info@foto-walser.de. Our comprehensive guarantee as well as its scope can be found at **www.foto-walser.de/en/warranty**.

Niclas Walser
Niclas Walser
Owner

Lieber Kunde, liebe Kundin,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Walimex pro Produkt aus dem Hause WALSER entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Pop-Up Camouflage Tarnzelt.

WALSER bietet seinen Kunden mit den Marken Walimex pro und Mantona preiswerte, ausgewählte und exklusive Produkte für kreative Foto- und Videografie direkt vom Hersteller. Dabei profitieren sowohl ambitionierte Anfänger wie auch Profis von unserem Produkt-Know-how und einem ausgezeichneten Service. Teilen Sie unsere Begeisterung für professionelle Foto- und Videografie und lassen auch Sie sich von unseren Produkten inspirieren!

Wir sind für Sie da!

Sollten Sie Hilfe oder eine kostenfreie, individuelle Beratung durch unser geschultes Fachpersonal benötigen, dann freuen wir uns, wenn Sie mit unserem Serviceteam Kontakt aufnehmen.

Wir helfen Ihnen gerne!
Ihr Team von WALSER

E-Mail / Homepage

info@walser.de
www.walser.de

Unsere Postanschrift:

WALSER GmbH & Co. KG
Senefelderstraße 23
86368 Gersthofen
Deutschland

Unser Garantieverprechen

WALSER ist bekannt für seine hochwertige Verarbeitung, beste Funktionalität und einen kundennahen Service. Um unserem außergewöhnlichen Serviceniveau zusätzlichen Ausdruck zu verleihen, geben wir für dieses **Walimex pro** Produkt eine Garantie von 2 Jahren. Diese Garantie ist nur in Verbindung mit Ihrem Kaufbeleg gültig.

Wenn Sie unsere Garantie in Anspruch nehmen wollen, kontaktieren Sie uns bitte per Mail unter **info@foto-walser.de**.

Unser umfassendes Garantieverprechen und den Garantiumfang finden Sie unter **www.foto-walser.de/garantie**

Niclas Walser
Niclas Walser
Inhaber

walimexpro®

Pop-Up Camouflage Tarnzelt Pop-Up Camouflage Tent



AUFBAU UND BENUTZUNG DES POP-UP CAMOUFLAGE TARNZELTS

⚠ VORSICHT Zelt steht unter Spannung!

Das Zelt wird durch eingearbeitete Spannringe eingestellt. Diese stehen im verpackten, aber auch im aufgebauten Zustand unter Spannung. Geben Sie daher stets besonders Acht, wenn Sie das Zelt aus der Tragetasche nehmen, beim Auf- und Abbauen, beim Verpacken und generell beim Hantieren mit dem Zelt. Trennen Sie niemals Nähte auf, schneiden Sie niemals ins Gewebe!

⚠ WARNUNG Brennbare Materialien!

Das Zelt besteht aus einem brennbaren Material. Rauchen sie daher niemals im oder in der Nähe des Zeltes, und hantieren sie nicht mit offenem Feuer in oder in der Nähe des Zeltes. Halten Sie sonstige Hitzequellen wie zum Beispiel Auspuff, Brenngläser ohne Abdeckung (z.B. Fotoobjektive ohne Schutzdeckel!), Lötkolben, Elektrogrill usw. ebenfalls vom Zelt fern.

AUFBAU:

Nehmen Sie das zusammengerollte Zelt aus der Tragetasche und falten Sie es vorsichtig auf. Achten Sie darauf, dass alle Spannringe voll ausge- rollt und die Seitenwände eben und plan sind, ebenso der Boden. Ziehen Sie nötigenfalls den Boden an den vier Ecken glatt, und mit ihm die Seitenwände. Stellen Sie das Zelt am gewünschten Platz auf und befestigen Sie es sicher, indem Sie die vier Heringe durch die vier an den Ecken des Bodens befindlichen Laschen in den Boden treiben.

⚠ HINWEIS

Achten Sie beim Aufbau auf einen geeigneten Untergrund. Loser Sand oder Fels zum Beispiel sind nicht geeignet.

⚠ HINWEIS

Die Spannringe bestehen aus jeweils einem flachen, bandförmigen Ring. Achten Sie darauf, dass dieser Ring sich nicht verwindet, in der Art, wie es zum Beispiel manchmal mit einem Anschnallgurt im Auto passiert, oder auch mit einem falsch angelegten Gürtel. Wenn dies der Fall ist, wölbt sich ein Teil der betroffenen Seitenwand des Zeltes nach innen oder außen. ertasten Sie, wo die Verwindung beginnt und führen Sie die Wölbung sanft zurück. Erst, wenn der Ring wieder komplett plan liegt, steht das Zelt sicher bzw. kann sicher zusammengefallen werden.

ABBAU:


Leeren Sie das Zelt, entfernen Sie die Heringe und lassen Sie den mittigen Reißverschluss der Türe offen, damit die Luft entweichen kann. Kippen Sie das Zelt zur Seite und greifen Sie zwei der schräg gegenüberliegenden Laschen am Boden. Führen Sie diese nun zusammen, so dass Sie sie mit einer Hand halten können. Führen Sie nun die dazugehörigen Kanten mit sanftem Druck zueinander, so dass je zwei Seitenteile aufeinanderliegen – gerade so, als würden Sie einen Karton flach falten. Nun klappen Sie die beiden Hälften zu wie ein Buch. Drücken Sie die überstehenden Lappen von Boden und Dach zwischen die Seitenteile, so dass diese nicht mehr überstehen. Sie haben nun vier bündig aufeinanderliegende Seitenteile, auch die vier Spannringe liegen direkt aufeinander. Legen Sie nun das Zelt gemäß der Bildbeschreibung zusammen. Jetzt können Sie das flache Zelt in der Tragetasche unterbringen.

⚠ HINWEIS

Achten Sie darauf, dass das Zelt für die Lagerung in gefaltetem Zustand trocken ist, da sich sonst Schimmel bilden kann.

Lieferumfang:

1x Walimex pro Pop-Up Camouflage Tarnzelt
4x Hering
1x Transporttasche



Verschiedene Abbaumethoden:
Different methods to fold the tent:

<http://wali.mx/Tarnzelt>



SET-UP AND USE OF THE POP-UP CAMOUFLAGE TENT

⚠ CAUTION! Tent is under tension!

The tent is set up with integrated elastic rings. These are under tension both when packed and when erected. Therefore, always pay particular attention when you take the tent out of its carrying bag, when assembling and dismantling it, when packing it and when handling the tent in general. Never separate seams, never cut into the fabric!

⚠ WARNING Flammable materials!

The tent is made of a combustible material. Do not smoke in or near the tent and do not handle open fire in or near the tent. Keep other heat sources away from the tent, such as exhaust pipes, burning glasses without a cover (e.g. photo lenses without a protective cover!), soldering irons, electric grills, etc.

ASSEMBLY:

Take the rolled up tent out of the carrying bag and carefully unfold it. Make sure that all the tension rings are fully rolled out and that the side walls are flat and even, as is the floor. If necessary, pull the four corners of the floor smooth, and with it the side walls. Set up the tent in the desired place and secure it by pushing the four pegs into the ground through the four loops located at the corners of the floor.

⚠ NOTE

Make sure that you find a suitable surface when setting up. Loose sand or rock, for example, are not suitable.

⚠ NOTE

The tension rings each consist of a flat, ribbon-shaped ring. Make sure that this ring does not twist, in the way that sometimes happens, for example, with a seat belt in a car, or with a belt that has been incorrectly fastened. If this is the case, part of the affected side wall of the tent will bulge inwards or outwards. Feel where the twisting begins and gently reverse the curvature. Only when the ring is completely flat again does the tent stand securely or can it be folded securely.

DISMANTLING

Empty the tent, remove the pegs and leave the central zipper of the door open to allow the air to escape. Tilt the tent to the side and grab two of the diagonally opposite flaps on the floor. Now bring them together so that you can hold them with one hand. Gently press the corresponding edges together so that two side pieces lie on top of each other - just as if you were folding a cardboard box flat. Now fold the two halves together like when closing a book. Push the protruding flaps of the floor and roof between the side parts so that they no longer protrude. You now have four side parts stacked on top of each other, and the four tension rings are also stacked directly on top of each other. Now fold the tent according to the picture description. Afterward you can place the flat tent in the carrying-bag.

⚠ NOTE

Make sure that the tent is dry for storage when folded, otherwise mould can form.

Scope of delivery:

1x Walimex pro Pop-Up Camouflage Tent
4x Tent peg
1x Transport bag

ABBAUANLEITUNG POP-UP TARNZELT

DISMANTLING THE POP-UP TENT

1.



2.



3.



4.



5.



6.

